

FLUKE 9040, FLUKE 9062



FLUKE 9040

Charakteristika

- Indikace sledu fází třífázových elektrických sítí
- Indikátor fáze
- Přehledný LCD displej na čelním panelu
- Funkční i bez baterie

Údaje pro objednávku:

FLUKE 9040 FL.2435050
Přenosné pouzdro C25 FL.681114

Technická data

Indikace fáze a sledu fází: LCD displej

Jmenovité napětí: 40 ... 700 V
Kmitočtový rozsah: 15 ... 400 Hz
Odběr proudu: < 1 mA (při 700 V)

Elektrická bezpečnost: ČSN EN 61010 - CAT III /500 V - 2
EN 61557 - 7

Hmotnost/rozměry: cca 200 g / 124 x 61 x 27 mm

Součást dodávky:

FLUKE 9040 1 ks
Měřicí hroty 3 ks
Krokosvorky 3 ks
Návod 1 ks



FLUKE 9062

Charakteristika

- Zkoušečka se třemi funkcemi
- Indikátor fází a indikátor sledu fází pomocí LED
- Indikátor směru otáčení motoru (ještě před zapnutím motoru)
- Bezkontaktní indikátor směru otáčení běžícího motoru (důležité u nepřístupných motorů např. u oběhových čerpadel topení)
- Detekce magnetických polí (např. u selenoidových ventilů)

Údaje pro objednávku:

FLUKE 9062 FL.2435077
Přenosné pouzdro C25 FL.681114

Technická data

Indikace fáze a sledu fází: 6x LED
Jmenovité napětí: 1 ... 440 V
Indikace fáze: 120 ... 440 V
Kmitočtový rozsah: 2 ... 400 Hz
Odběr proudu: < 3,5 mA

Napájení: 1x 9 V, IEC 6F22/6LR61
Elektrická bezpečnost: ČSN EN 61010 - CAT III /300 V - 2
EN 61557 - 7

Stupeň krytí: IP 40
Hmotnost/rozměry: cca 150 g / 124 x 61 x 27 mm

Součást dodávky:

FLUKE 9062 1 ks
Měřicí hroty 3 ks
Krokosvorky 3 ks
Měřicí vodiče 3 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61 1 ks
Návod 1 ks