

COMET SYSTEM

www.cometsystem.cz

Web Sensor P8552 s binárními vstupy

PoE Web Sensor P8652 s binárními vstupy

NÁVOD K POUŽITÍ

© Copyright: COMET System, s.r.o.

Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu firmy COMET System, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Firma COMET System, s.r.o. provádí neustálý vývoj a vylepšování svých produktů. Proto si vyhrazuje právo provést technické změny na zařízení/výrobku bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím přístroje v rozporu s tímto návodem. Na poškození způsobená užitím přístroje v rozporu s návodem k použití nemusí být poskytnuta bezplatná oprava v záruční době.

Historie revizí

Tato verze manuálu popisuje poslední verzi firmware dle tabulky níže. Pro získání starších verzí manuálu je možné kontaktovat technickou podporu.

| Revize dokumentu | Datum | Verze firmware | Poznámka |
|------------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| I-SNC-P8x52-01 | 25.9.2014 | 4-5-6-0 | Výchozí verze manuálu. |
| I-SNC-P8x52-02 | 18.2.2015 | 4-5-7-0 | |
| I-SNC-P8x52-03 | 24.9.2015 | 4-5-8-0 | |
| I-SNC-P8x52-04 | 26.10.2017 | 4-5-8-1 | |
| I-SNC-P8x52-05 | 3.5.2019 | 4-5-8-1 | Změna provozních podmínek u P8552 |

Obsah

| | |
|--|----|
| Úvod | 4 |
| Obecná bezpečnostní opatření | 4 |
| Všeobecný popis a důležitá upozornění | 5 |
| Uvedení do provozu | 6 |
| Co je potřeba k uvedení do provozu | 6 |
| Připojení přístroje | 6 |
| Nastavení přístroje | 7 |
| Ověření funkcí | 9 |
| Nastavení přístroje | 10 |
| Nastavení pomocí www rozhraní | 10 |
| Nastavení pomocí programu TSensor | 19 |
| Tovární nastavení | 20 |
| Komunikační protokoly | 23 |
| WWW stránky | 23 |
| SMTP – odesílání e-mailů | 23 |
| SNMP | 24 |
| Modbus TCP | 25 |
| SOAP | 27 |
| Syslog | 29 |
| SNTP | 29 |
| Software development kit | 29 |
| Odstraňování problémů | 30 |
| Zapomněl jsem IP adresu přístroje | 30 |
| Nemohu se připojit k přístroji | 30 |
| Místo měřené hodnoty je zobrazeno Error nebo n/a | 31 |
| Binární vstupy nezobrazují správně stav | 31 |
| Zapomněl jsem heslo pro nastavení | 32 |
| Tovární nastavení | 32 |
| Technická specifikace | 33 |
| Rozměrový náčrt | 33 |
| Základní parametry | 33 |
| Provozní podmínky | 35 |
| Výřazení z provozu | 36 |
| Technická podpora a servis přístroje | 36 |
| Preventivní údržba | 36 |
| Volitelné příslušenství | 37 |

Úvod

Kapitola poskytuje základní informace o přístroji. Před uvedením do provozu ji pečlivě prostudujte.

Snímače Web Sensor P8552 a P8652 slouží k měření teploty a relativní vlhkosti až ze dvou externích sond. Díky tomu je možné provádět měření jedním přístrojem ze dvou různých míst. Teplota může být zobrazena v °C nebo °F. Relativní vlhkost je zobrazena v %RH. Snímače jsou vybaveny třemi binárními vstupy pro snímaní dvoustavových veličin. Binární vstupy mohou obsluhovat jak beznapěťový kontakt, tak i dvoustavové napěťové veličiny.

Komunikace s přístrojem je realizována prostřednictvím rozhraní Ethernet. Přístroj P8652 může být napájen jak z externího napájecího adaptéru, tak i pomocí napájení po ethernetovém kabelu – tzv. PoE. Přístroj P8552 podporuje pouze napájení z adaptéru.

Obecná bezpečnostní opatření

Následující přehled opatření slouží ke snížení rizika úrazu nebo zničení přístroje. Aby se předešlo úrazům, používejte přístroj podle pokynů uvedených v této příručce.



Servis přístroje může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Přístroj neobsahuje části opravitelné běžnými prostředky.

Nepoužívejte přístroj, nepracuje-li správně. Jestliže máte dojem, že přístroj nepracuje správně, nechte jej zkontolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Přístroj nikdy nerozebírejte. Je zakázáno používat přístroj bez krytů. V přístroji může být přítomno nebezpečné napětí a může hrozit úraz elektrickým proudem.

Používejte pouze vhodný síťový adaptér dle výrobcem předepsaných specifikací a schválený podle příslušných norem. Dbejte na to, aby adaptér neměl poškozené kably nebo kryty.

Připojte přístroj pouze k síťovým prvkům schválených dle příslušných norem. Při napájení po ethernetu musí být síťový prvek kompatibilní s normou IEEE 802.3af.

Připojte a odpojte správně. Nepřipojte ani neodpojte ethernetový kabel, binární vstupy nebo sondy, pokud je přístroj pod elektrickým napětím.

Nikdy nepřipojte na binární vstupy vyšší napětí, než je povoleno.

Přístroj smí být instalován pouze v předepsaných prostorách. Nikdy přístroj nevystavujte výším nebo nižším teplotám než je dovoleno. Přístroj nemá zvýšenou odolnost proti vlhkosti. Proto jej chráňte před kapající nebo stříkající vodou a neprovozujte přístroj v prostorách s kondenzací.

Nepoužívejte přístroj v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nenamáhejte přístroj mechanicky.

Všeobecný popis a důležitá upozornění

Kapitola obsahuje informace o základních funkcích přístroje. Dále zde naleznete důležitá upozornění tykající se funkční bezpečnosti přístroje.

Hodnoty z přístroje je možné vyčítat pomocí ethernetového připojení. Podporovány jsou následující formáty:

- www stránky
- Aktuální hodnoty přes XML a JSON
- Modbus TCP protokol
- SNMPv1 protokol
- SOAP protokol

Přístroj lze využít i ke kontrole měřených hodnot. V případě překročení uživatelem nastavených mezí je možné poslat varovné hlášení na uživatelem zvolené místa. Možné způsoby předání varovného hlášení jsou:

- zasílaní e-mailů na max. 3 emailové adresy
- vyslání SNMP trapů na max. 3 nastavitelné IP adresy
- zobrazení stavu alarmu na www stránce
- zaslání zprav na Syslog server

Nastavení přístroje je možné provádět přes program TSensor nebo prostřednictvím www rozhraní přístroje. Program TSensor je možné bezplatně stáhnout z www stránek výrobce přístroje. Nejnovější verzi firmware je možné získat od technické podpory. Nikdy nenahrávejte do přístroje firmware, který je určen pro jiné zařízení.

Pokud chcete přístroj napájet prostřednictvím ethernetového kabelu, je nutné použít PoE switch kompatibilní s normou IEEE 802.3af.



Spolehlivost doručení varovných hlášení (email, trap, syslog) závisí na aktuální dostupnosti potřebných síťových služeb. Přístroj není určen pro nasazení v kritických aplikacích, kde by selhání přístroje mohlo způsobit zranění či ztráty na lidských životech. U vysoce spolehlivých systémů je nezbytná redundancy.

Bližší informace naleznete v normě IEC 61508 a IEC 61511.



Přístroj nikdy nezapojujte přímo do sítě Internet. Pokud bude přístroj poskytovat informace do sítě Internet, je nezbytné, aby před ním byl správně nakonfigurovaný firewall. Funkci firewallu může částečně nahradit NAT.

Uvedení do provozu

Naleznete zde informace nezbytné pro uvedení nově zakoupeného přístroje do provozu. Uvedený postup je informativní.

Co je potřeba k uvedení do provozu

K instalaci přístroje budete potřebovat následující vybavení. Před samotnou instalací ověřte, zda je k dispozici.

- Web Sensor P8552 nebo Web Sensor P8652
- napájecí adaptér 5V/250mA nebo switch s podporou PoE funkcí. Před použitím přístroje je nutné zvolit, jakým způsobem bude napájen. PoE je podporováno snímačem Web Sensor P8652.
- RJ45 LAN přípojka s příslušným kabelem
- volná IP adresa ve vaší síti
- až dvě teplotní sondy typu DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C nebo vlhkostní sondy DSRH
- až tři senzory s dvoustavovým výstupem pro připojení na binární vstupy snímače (beznapěťový kontakt nebo napěťový kontakt)


Připojení přístroje

- ověřte, zda je dostupné vybavení z předchozí kapitoly
- nainstalujte na osobním počítači nejnovější verzi program TSensor. Tento program slouží k vyhledání přístroje na síti a k nastavení IP adresy přístroje. Ostatní nastavení snímače je realizováno přes web rozhraní přístroje. Program je možné zdarma získat z www stránek výrobce nebo distributora. Program může být též dodán na přiloženém CD.
- kontaktujte síťového administrátora a vyžádejte si následující údaje pro připojení přístroje do sítě:


| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| IP adresa: | _____. | _____. | _____. |
| IP adresa brány: | _____. | _____. | _____. |
| DNS server: | _____. | _____. | _____. |
| IP adresa brány: | _____. | _____. | _____. |

- u sítového správce ověrte, zda nedojde ke konfliktu IP adres při prvním připojení přístroje do sítě. Přístroj má z výroby nastavenou IP adresu na **192.168.1.213**. Tuto adresu je nutné změnit dle údajů z předcházejícího bodu. Pokud instalujete více nových přístrojů, připojte je do sítě postupně, vždy až po nastavení předchozího. Zamezíte tím konfliktu IP adres.
- připojte teplotní a vlhkostní sondy k přístroji
- připojte binární vstupy přístroje
- připojte ethernetový konektor přístroje
- pokud není použito napájení po Ethernetu (tzn. PoE) připojte napájecí adaptér 5V/250mA
- po připojení napájení by se měly rozsvítit/rozblikat LED diody na LAN konektoru přístroje

Postup připojení snímače Web Sensor (napájení adaptérem, napájení PoE):




Postup připojení svorek binárních vstupů:




Nastavení přístroje

- spusťte na PC konfigurační program TSensor
- přepněte komunikační rozhraní na **Ethernet**


- Stiskněte tlačítko **Najít zařízení...**



- v okně jsou zobrazeny všechny v síti dostupné přístroje



- pomocí tlačítka **Změnit IP adresu** nastavte adresu dle pokynů od sítového administrátora. Pokud přístroj není v okně zobrazen, stiskněte tlačítko **Pomoc! Mé zařízení nebylo nalezeno!** Dále postupujte dle instrukcí programu. MAC adresu naleznete na výrobním štítku přístroje. Přístroj je z výroby nastaven na IP adresu **192.168.1.213**.



- IP adresa brány nemusí být zadána, pokud chcete přístroj provozovat pouze v lokální síti. Pokud nastavíte IP adresu přístroje na stejnou, jaká je již v síti používána, nebude přístroj správně fungovat a bude docházet ke kolizím na síti. Pokud přístroj detekuje kolizi IP adresy je automaticky proveden restart.
- při změně IP adresy je přístroj restartován a je mu přiřazena nová IP adresa. Restart přístroje trvá přibližně 10 sekund.

- pomocí www stránky přístroje nebo programu TSensor v případě potřeby provedte vyhledání připojených sond a zvolte správný typ binárního vstupu

Ověření funkcí

V posledním kroku je vhodné zkontrolovat měřené hodnoty na www stránkách přístroje. Do řádku s adresou web prohlížeče zadejte IP adresu přístroje. Pokud byla ponechána výchozí IP adresa pak vložte **http://192.168.1.213**.


Na zobrazené www stránce jsou uvedeny aktuálně měřené hodnoty. Pokud jsou www stránky zakázány, je zobrazen nápis **Access denied**. Pokud naměřená hodnota přesahuje rozsah měření přístroje, nebo je-li sonda špatně zapojena, místo měřené hodnoty se zobrazí **Error**. Číslo za nápisem **Error** blíže specifikuje chybu. V případě, že je kanál vypnut, se na www stránkách místo hodnoty zobrazí nápis **n/a**.

Nastavení přístroje

Kapitola popisuje základní nastavení přístroje. Je zde uveden stručný popis nastavení pomocí www rozhraní.

Nastavení pomocí www rozhraní

Nastavení přístroje je možné realizovat pomocí www rozhraní přístroje nebo pomocí programu TSensor. Přístup k www rozhraní je možný pomocí web prohlížeče. Po zadání adresy snímače do adresního řádku prohlížeče je zobrazena hlavní stránka. Na této stránce jsou zobrazeny aktuálně měřené hodnoty. Po stisku panelu s měřenou hodnotou je zobrazen graf historie. Nastavení snímače je přístupné přes položku **Settings**.



Obecné nastavení

Základní nastavení je přístupné přes položku **General**. Snímač je možné přejmenovat pomocí položky **Device name** a změnit interval ukládání hodnot do paměti historie – **History storage interval**. Po změně intervalu ukládání je paměť s historickými hodnotami smazána. Uložení hodnot je nutné potvrdit pomocí tlačítka **Apply settings**.

General
General device settings

Network
Basic settings of the network interface

Backup
Save or restore configuration

Maintenance
Factory defaults, info, etc.

Device name: Web Sensor

History storage interval: 1 Min

Buttons: Apply settings, Cancel changes

Sítové parametry

Nastavení sítových parametrů je možné realizovat pomocí položky **Network**. Sítové parametry mohou být získávány automaticky z DHCP serveru při zapnutí volby **Obtain an IP address automatically**. IP adresa je nastavitelná položkou **IP address**. Bránu – **Default gateway** není nutné nastavovat, pokud je snímač používán pouze v lokální síti. Položku **DNS server IP** je nutné nastavit, pokud je požadováno využití DNS. Volba **Standard subnet mask** nastaví masku podsítě automaticky dle třídy A, B nebo C. Pokud používáte síť s nestandardním rozsahem je nutné masku podsítě nastavit ručně položkou **Subnet mask**. Po zapnutí **Periodic restart interval** je přístroj restartován po uplynutí nastaveného času od zapnutí.

General
General device settings

Network
Basic settings of the network interface

Alarm limits
Configuration of the alarm limits

Backup
Save or restore configuration

Maintenance
Factory defaults, info, etc.

Obtain an IP address automatically:

IP address: 192.168.1.213

Default gateway: 192.168.1.1

DNS server IP: 192.168.1.1

Standard subnet mask:

Subnet mask: 255.255.255.0

Periodic restart interval: Off

Buttons: Apply settings, Cancel changes

Limity alarmů

Nastavení mezí alarmu je přístupné přes položku **Alarm limits**. U každého měřeného kanálu je možná nastavit horní a dolní limit, časové zpoždění aktivace alarmu a hysterezi odvolání alarmu.

Settings Alarm limits

Configuration of the alarm limits. The safe range is between high and low limit. Alarm condition occurs while measured value is out of the safe range for selected time delay. Alarm is cleared if measured value returns to safe range with hysteresis.

Channel 1 limits
Channel name: Channel 1
Current value: 24.6 °C
User adjustment: no

| High limit [°C] | Low limit [°C] | Hysteresis [°C] | Time delay [sec] |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 50.0 | 0.0 | 1.0 | 30 |

Channel 2 limits
Channel name: Channel 2
Current value: 47.4 %RH
User adjustment: no

| High limit [%RH] | Low limit [%RH] | Hysteresis [%RH] | Time delay [sec] |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 50.0 | 0.0 | 1.0 | 30 |

General
General device settings

Network
Basic settings of the network interface

Alarm limits
Configuration of the alarm limits


Channels
General settings of the channels

Backup
Save or restore configuration

Maintenance
Factory defaults, info, etc.

Apply settings Cancel changes

Příklad nastavenímezí alarmu s hornímezí:




V bodě 1 teplota překročila nastavenoumez. Od tohoto okamžiku se začíná počítat časová prodleva. Protože však teplota v bodě 2 klesla pod nastavenoumez dříve, než uplynula časová prodleva, alarm nebyl vystaven.

V bodě 3 teplota opět stoupala nad nastavenoumez. Po dobu časového zpoždění hodnota neklesla pod nastavenoumez, a proto byl v bodě 4 vyvolán alarm. V tento okamžik byly odeslány varovné e-maily, trapy a byl nastaven příznak alarmu na www, SNMP a Modbus.

Alarm trval do bodu 5, kdy teplota klesla pod hodnotu nastavené hystereze (teplotní limit – hystereze). V tomto okamžiku byly zrušeny příznaky aktivního alarmu a odeslán email o zániku alarmu. V případě výpadku napájení nebo resetu přístroje (např. změnou konfigurace) dojde k novému vyhodnocení alarmových stavů a případnému opětovnému vyslání alarmových hlášení.

Nastavení kanálů

Nastavení kanálů umožňuje položka **Channels**. Kanál je možné zapnout nebo vypnout pro měření – **Enabled**. Může být přejmenován (max. 14 znaků) a je možné zvolit jednotku měřené veličiny dle typu připojené sondy. Pokud kanál v přístroji není obsazen měřenou veličinou, je možné na jeho místo nakopírovat některý z obsazených kanálů – volba **Clone channel**. Pokud je snímač plně obsazen tato volba není dostupná. Tlačítko **Find sensors** provede vyhledání sond přepojených k přístroji. Pro uložení změn je nutné uložit nastavení pomocí tlačítka **Apply settings**. Po změně nastavení kanálu je smazána paměť historie.



Binární vstupy

Zapnout nebo vypnout vyhodnocování stavu binární vstupů je možné pomocí položky **Enable**. Název binárního vstupu lze zvolit – maximálně 14 znaků. **Closed state description / High voltage description** určuje název pro binární vstup v sepnutém stavu. Rozepnutý stav vstupu je dán položkou **Open state description / Low voltage description**. Časové zpoždění pro vyhodnocení alarmu je nastaviteľné pomocí **Time delay for alarm**. Lze zvolit, zda je alarm vyhodnocován v sepnutém nebo rozepnutém stavu binárního vstupu. Vyhodnocení alarmu na binárním vstupu je možné též deaktivovat.

Typ binárního vstupu je voliteľný pomocí položky **Input type**. Je možné zvolit beznapěťový kontakt (Dry contact) pro dveřní spínače-kontakty či senzory s reléovým výstupem. Napěťový vstup (Voltage contact) je například vhodný pro detektor sítového napětí SP008.

Back
Exit to main menu
Settings
Inputs

- General**
General device settings
- Network**
Basic settings of the network interface
- Alarm limits**
Configuration of the alarm limits
- Channels**
General settings of the channels
- BIN Inputs**
Binary inputs settings
- SOAP protocol**
Setup SOAP protocol for database system
- Email**
Alarm emails configuration
- Protocols**
Syslog and ModbusTCP protocol settings
- SNMP**
SNMPv1 protocol and SNMP Traps
- Time**
Synchronization with NTP server
- WWW and Security**
Web server and Security configuration
- MinMax memory**
Timestamps, clear memory
- Backup**
Save or restore configuration
- Maintenance**
Factory defaults, info, etc.

Binary inputs settings. Alarms on binary inputs are evaluated by the selected alarm level (Alarm on) and time delay for alarm. Dry contact option should be selected for door contacts and sensors with relay output. Voltage contact is available for sensors with voltage output like a AC voltage detector SP008.

| | |
|---|-----------------|
| Binary Input 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enabled | Door |
| Closed state description | closed |
| Open state description | open |
| Time delay for alarm [sec] | 2 |
| Alarm on | Closed state |
| Input type | Dry contact |
| Binary Input 2 | |
| <input type="checkbox"/> Enabled | Binary Input 2 |
| Binary Input 3 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enabled | Power supply |
| High voltage description | ok |
| Low voltage description | fail |
| Time delay for alarm [sec] | 2 |
| Alarm on | Low voltage |
| Input type | Voltage contact |

SOAP protokol

SOAP protokol je možné povolit volbou **SOAP protocol enabled**. Cílové umístění na serveru je dán volbou **SOAP server address**. Port http serveru je volitelný přes **SOAP server port**. Interval pravidelného odesílaní SOAP zpráv je volitelný pomocí **Sending interval**. Povolením položky **Send SOAP message when alarm occurs** jsou odesílaný SOAP zprávy i při vzniku a zániku alarmu – tzn. i mimo nastavený interval zasílání.

Back
Exit to main menu

Settings

SOAP

General
General device settings

Network
Basic settings of the network interface

Alarm limits
Configuration of the alarm limits

Channels
General settings of the channels

BIN Inputs
Binary inputs settings

SOAP protocol
Setup SOAP protocol for database system

Email
Alarm emails configuration

Backup
Save or restore configuration

Maintenance
Factory defaults, info, etc.

Setup SOAP protocol for database system. Current measured values are sent as XML files. For more information please read the user guide for database system.

SOAP protocol enabled

SOAP server address

SOAP server port

Sending interval

Send SOAP message when alarm occurs

Odesílání emailů

Odesílání varovných emailů při vzniku a zániku alarmu je možné povolit volbou **Email sending enabled**. Adresu SMTP serveru je nutné zadat do pole **SMTP server address**. Adresa SMTP serveru může být zadána jako doménové jméno. Výchozí hodnota SMTP portu může být změněna v poli **SMTP server port**. SMTP autentizaci je možné povolit volbou **SMTP authentication**. Pokud je autentizace zapnuta, je nutné vložit uživatelské jméno a heslo – **Username** a **Password**.

Pro úspěšné odesílání emailů je nezbytné nastavit adresu odesílatele – **Email sender address**. Tato adresa ve většinou stejná jak jméno uživatele pro SMTP autentizaci. Do polí **Recipient 1** až **Recipient 3** je možné zadat adresy příjemců emailů. Položkou **Short email** je možné zajistit odesílání emailů ve zkráceném formátu. Tento formát emailu je vhodný pro přeposílání jako SMS zprávy.

Pokud je nastavena položka **Alarm email repeat sending interval**, je aktivní alarm minimálně na jednom kanále, pak je opakovaně odesílán email s aktuálními hodnotami. Pomocí volby **Info email sending interval** jsou odesílaný emaily s aktuálními hodnotami v pravidelném intervalu. Součástí opakování emailů může být též příloha s historickými hodnotami ve formátu CSV. Tuto možnost je nutné aktivovat položkou **Alarm and Info emails attachment**.

Funkčnosť odesílaní emailov je možné ověřiť pomocí tlačítka **Apply and test**. Po jeho stisknutí je uloženo nové nastavení a odeslán testovací email.

Back
Exit to main menu
Settings
Email

- General**
General device settings
- Network**
Basic settings of the network interface
- Alarm limits**
Configuration of the alarm limits
- Channels**
General settings of the channels
- BIN Inputs**
Binary inputs settings
- SOAP protocol**
Setup SOAP protocol for database system
- Email**
Alarm emails configuration
- Protocols**
Syslog and ModbusTCP protocol settings
- SNMP**
SNMPv1 protocol and SNMP Traps
- Time**
Synchronization with NTP server
- WWW and Security**
Web server and Security configuration
- MinMax memory**
Timestamps, clear memory
- Backup**
Save or restore configuration
- Maintenance**
Factory defaults, info, etc.

Configuration of the alarm emails. Device can send warning email when alarm on measured channel occurs. Email is also sent when alarm condition is cleared.

Email sending enabled

SMTP server configuration
For proper email sending it is necessary to setup connection to your SMTP server. SMTP authentication can be used if needed. For information about SMTP server settings please contact your network administrator or ISP.

| | |
|---------------------|---|
| SMTP server address | <input type="text" value="smtp.example.com"/> |
| SMTP server port | <input type="text" value="25"/> |
| SMTP authentication | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Username | <input type="text" value="sensor@example.com"/> |
| Password | <input type="password" value="*****"/> |

Email configuration
Setup up to three address for email recipients. Sender address is usually the same as the username of the SMTP authentication.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Email sender address | <input type="text" value="sensor@example.com"/> |
| Recipient 1 | <input type="text" value="admin@gmail.com"/> |
| Recipient 2 | <input type="text" value="jara.cimrman@liptakov.cz"/> |
| Recipient 3 | <input type="text"/> |
| Short email | <input type="checkbox"/> |
| Alarm email repeat sending interval | <input type="button" value="1 Hour"/> |
| Info email sending interval | <input type="button" value="1 Day"/> |
| Alarm and Info emails attachment | <input type="button" value="Dot CSV files"/> |

Protokoly Modbus a Syslog

Nastavení protokolů ModbusTCP a Syslog protokolu je možné pomocí položky **Protocols**. Modbus server je standardně zapnut. Deaktivace je možná pomocí volby **Modbus server enabled**. Modbus port je možné změnit v poli **Modbus port**. Syslog protokol je možné povolit volbou **Syslog enabled**. IP adresu, na který budou zasílány Syslog zprávy je nutné nastavit do pole **Syslog server IP address**.

Back
Exit to main menu

Settings Protocols

General
General device settings

ModbusTCP protocol
Configuration of the ModbusTCP protocol. Current measured values can be read using ModbusTCP protocol. Modbus registers are described inside the user manual.

Modbus server enabled

Modbus port

Email
Alarm emails configuration

Protocols
Syslog and ModbusTCP protocol settings

Syslog protocol
Configuration of the Syslog protocol. Alarm messages can be sent to the Syslog server using UDP protocol.

Syslog enabled

Syslog server IP address

SNMP
SNMPv1 protocol and SNMP Traps

Apply settings **Cancel changes**

SNMP

Pro čtení hodnot přes SNMP protokol je nutné nastavit heslo - **SNMP read community**. SNMP Trap může být odeslán při vzniku alarmu nebo chybovém stavu až na tři různé IP adresy – **IP address of the Trap recipient**. Funkci odesílaní SNMP Trapů je nutné povolit volbou **Trap enabled**.

Back
Exit to main menu

Settings SNMP

General
General device settings

Configuration of the SNMPv1 protocol and SNMP Traps. Current measured values can be read using SNMP protocol. When alarm on channel occurs a warning message (Trap) can be sent to selected IP addresses.

SNMP read community

System location

Trap enabled

IP address of the Trap recipient 1

IP address of the Trap recipient 2

IP address of the Trap recipient 3

SNMP
SNMPv1 protocol and SNMP Traps

Time
Synchronization with NTP server

WWW and Security
Web server and Security configuration

Apply settings **Cancel changes**

Synchronizace času

Synchronizace času s SNTP serverem je možné povolit volbou **Time synchronization enabled**. IP adresu SNTP serveru je nutné zadat do položky **SNTP server IP address**. Seznam volně dostupných SNTP serverů je k dispozici na www.pool.ntp.org/en. SNTP čas je synchronizován v UTC formátu, proto je nutné nastavit správný časový posuv – **GMT**.

offset [min]. Standardně je čas synchronizace prováděna jednou za 24 hodin. Volbou **NTP synchronization every hour** může být synchronizace prováděna každou hodinu.

The screenshot shows the 'Time' settings page. On the left is a sidebar with links: General, SNMP, Time, WWW and Security, MinMax memory, Backup, and Maintenance. The 'Time' link is highlighted. The main area has a title 'Settings Time'. It contains a note: 'Time can be synchronized according the SNTP server. To correct time is necessary set GMT offset of your time zone. Time synchronisation is required for timestamps inside CSV files.' Below this are two sections: 'Time synchronised with server' (checkbox checked, value 'yes (at 13:50:48 2017-10-23)') and 'Time synchronization enabled' (checkbox checked). There are also fields for 'SNTP server IP address' (192.168.1.2), 'GMT offset [min]' (120), and 'NTP synchronization every hour' (checkbox unchecked). At the bottom are 'Apply settings' and 'Cancel changes' buttons.

WWW a zabezpečení

Pokud je požadováno zabezpečení www stánek je možné zapnout volbu **Security enabled**. Pokud je zapnuté zabezpečení je nutné zadat heslo pro administrátora. Administrátorské heslo je vyžadováno pro přístup k nastavení přístroje. Pokud je požadované zabezpečení i při pohlízení měřených hodnot, je možné aktivovat volbu **User account only for viewing enabled**. Port www serveru může být změněn z výchozí hodnoty 80 volbou **WWW port**. Interval obnovení hodnot na stránkách je volitelný položkou **Web refresh interval**.

The screenshot shows the 'WWW and Security' settings page. On the left is a sidebar with links: General, Time, WWW and Security, MinMax memory, Backup, and Maintenance. The 'WWW and Security' link is highlighted. The main area has a title 'Settings WWW and Security'. It contains a note: 'Configuration of the secure access to the device. Administrator password must be inserted if security is enabled. Administrator password is used for device configuration. User password is used only for measured values viewing.' Below this are two sections: 'Security enabled' (checkbox unchecked) and 'Web server' (checkbox checked). The 'Web server' section includes fields for 'WWW port' (80) and 'Web refresh interval' (10 Sec). At the bottom are 'Apply settings' and 'Cancel changes' buttons.

Paměť minimálních a maximálních hodnot

Minimální a maximální naměřené hodnoty jsou uloženy do paměti. Tato paměť je nezávislá na hodnotách uložených v paměti historie (grafy). Paměť minimálních a maximálních

hodnot je vymazána v případě restartu přístroje či na pokyn uživatele. V případě že čas přístroje je synchronizován s SNTP serverem, jsou zobrazeny u minimálních a maximálních hodnot časové značky.

Záloha a obnova konfigurace

Konfiguraci přístroje lze uložit do souboru a tento soubor použít pro obnovu nastavení v případě potřeby. Kompatibilní části konfigurace lze nahradit i do jiného přístroje. Přesun konfigurace je možný pouze v rámci stejné rodiny přístrojů. Není tedy možné přesunout konfiguraci z p-line do t-line Web Sensor a opačně.

Nastavení pomocí programu TSensor

Program TSensor je alternativou k nastavení pomocí www rozhraní. Některé méně významné parametry je možné nastavit pouze pomocí programu TSensor.

Parametr **MTU size** omezuje velikost přenášeného datového rámce přes síť. Omezením velikosti rámce je možné vyřešit některé problémy při komunikaci převážně při použití síťové infrastruktury a VPN od firmy Cisco. Pomocí programu TSensor je možné u teplotních sond provést posunutí měřené hodnoty – nastavení offsetu. U vlhkostní sondy DSRH je možné nastavit korekci měření vlhkosti a teploty.

Tovární nastavení

Volbou **Factory defaults** je možné nastavit přístroj do továrního nastavení. Při továrním nastavení jsou parametry sítě ponechány beze změn (IP adresa přístroje, maska podsítě, brána, DNS). Pokud je nastaveno u měřících sond posunutí hodnot, tak tovární nastavení nemá vliv na toto posunutí.

Back
Exit to main menu

Settings Maintenance

| | | |
|--|---|---|
| General General device settings | Info Basic informations about device. Find more detailed information on the diagnostic page. Please send the diagnostic file together with request to support. | |
| Network Basic settings of the network interface | Device type | P8652 |
| Alarm limits Configuration of the alarm limits | Serial number | 15942487 |
| Channels General settings of the channels | MAC address | 00-80-A3-93-6D-C9 |
| BIN Inputs Binary inputs settings | Firmware version | 4-5-8-1.3502 / 1.80 |
| SOAP protocol Setup SOAP protocol for database system | Build firmware notice | Bay cat |
| Email Alarm emails configuration | Device uptime | 0 h, 28 min, 53 sec |
| Protocols Syslog and ModbusTCP protocol settings | Diagnostic file | 192.168.1.122/diag.log |
| SNMP SNMPv1 protocol and SNMP Traps | Events Logs Events logs with the system or alarm messages can be downloaded in CSV file format for further analysis. After request confirmation both logs are cleared together. | |
| Time Synchronization with NTP server | Alarm events log | System events log |
| WWW and Security Web server and Security configuration | Clear events logs | |
| MinMax memory Timestamps, clear memory | Restart Device will be restarted after dialog confirmation. All history values are cleared after restart. Restarting of the device will take a few seconds. | |
| Backup Save or restore configuration | Restart device | |
| Maintenance Factory defaults, info, etc. | Factory defaults | |

Změna síťových parametrů je provedena po spojení zkratovací propojky (jumperu) uvnitř přístroje. Poté musí být zapnuto napájecí napětí.

| Parametr | Hodnota |
|--|-------------------------------------|
| adresa SMTP serveru | example.com |
| port SMTP serveru | 25 |
| opakované odesílaní mailu při alarmu | vypnuto |
| opakované odesílaní mailu s hodnotami | vypnuto |
| odesílat přílohu u opakovaných mailů | vypnuto |
| zkrácený formát emailu | vypnuto |
| adresy příjemců e-mailů | vymazáno |
| odesílatel e-mailu | sensor@websensor.net |
| SMTP autentizace | vypnuto |
| SMTP uživatel/SMTP heslo | vymazáno |
| povolení odesílání e-mailů | vypnuto |
| IP adresy příjemců SNMP trapů | 0.0.0.0 |
| umístění systému (přístroje) | vymazáno |
| heslo pro SNMP čtení | public |
| odesílání SNMP Trap | vypnuto |
| interval obnovování www stránek [s] | 10 |
| zobrazení www stránek | zapnuto |
| port www stránek | 80 |
| zabezpečení | vypnuto |
| heslo pro administrátora | vymazáno |
| heslo pro uživatele | vymazáno |
| port Modbus TCP protokolu | 502 |
| povolení Modbus TCP | zapnuto |
| interval ukládání hodnot do historie [s] | 60 |
| SOAP zpráva při vzniku alarmu | zapnuto |
| SOAP cílový port | 80 |
| adresa SOAP serveru | vymazáno |
| Interval odesílaní SOAP zpráv [s] | 60 |
| povolení protokolu SOAP | vypnuto |
| IP adresa Syslog serveru | 0.0.0.0 |
| povolení protokolu Syslog | vypnuto |
| IP adresa SNTP serveru | 0.0.0.0 |
| GMT offset [min] | 0 |
| NTP synchronizace každou hodinu | vypnuto |
| synchronizace s SNTP serverem | vypnuto |
| MTU | 1400 |
| automatický restart | vypnuto |
| demo mód zapnut | vypnuto |
| horní limit | 50 |
| dolní limit | 0 |
| hystereze – hystereze odvolání alarmu | 1 |
| prodleva – časová prodleva aktivace alarmu [s] | 30 |
| povolení kanálu | všechny kanály |
| jednotka na kanálu | °C nebo %RH dle použité sondy |
| jméno kanálu | Channel X (kde X je číslo 1 až 5) |
| povolení binárních kanálů | všechny binární vstupy |
| jméno binárního kanálu | BIN input X (kde X je číslo 1 až 3) |
| alarm při změně binárního vstupu | při sepnutí |

I-SNC-P8x52-05

| | |
|---|---------------------|
| typ binárního vstupu | beznapěťový kontakt |
| časová prodleva aktivace alarmu bin. vstupu [s] | 2 |
| popis sepnutého binárního vstupu | on |
| popis rozepnutého binárního vstupu | off |
| jméno přístroje | Web sensor |

Komunikační protokoly

Stručný popis komunikačních protokolů přístroje. Pro využití některých komunikačních protokolů je nezbytný software, který umí daný protokol použít. Tento software není součástí dodávky. Pro bližší popis protokolů a aplikaci poznámky kontaktujte výrobce.

WWW stránky

Přístroj podporuje zobrazení naměřených hodnot, grafů a konfiguraci pomocí běžného prohlížeče. Pro zobrazení grafů je použit HTML5 canvas a proto pro jejich zobrazení musí prohlížeč tento standard podporovat. Lze použít prohlížeče Firefox, Opera, Chrome, Safari nebo Internet Explorer 11. Pokud má přístroj nastavenou IP adresu na **192.168.1.213**, pak zadejte do prohlížeče **http://192.168.1.213**. Interval automatické obnovy hodnot na www stánkách je konfigurovatelný. Výchozí hodnota je 10s. Aktuálně měřené hodnoty je možné získat z XML souboru **values.xml** a JSON souboru **values.json**.

Hodnoty z historie lze exportovat ve formátu CSV. Interval ukládání do paměti historie je nastavitelný. Historie je smazána po každém restartu přístroje. Restart přístroje je proveden při odpojení napájecího napětí a též při změně konfigurace.

SMTP – odesílání e-mailů

Přístroj umožňuje v případě překročení nastavených mezí měřených veličin zaslat e-maily na maximálně tři adresy. Email je též odeslán při zániku alarmu a vzniku chybového stavu na kanálu. Je možné nastavit opakované odesílání emailů. Pro správnou funkci zasílaní e-mailů je nutné nastavit adresu SMTP serveru. Adresa SMTP serveru může být zadána i jako doménové jméno. Při použití doménového jména je nezbytné nastavit IP adresu DNS serveru. Přístroj podporuje základní SMTP autentizaci. SSL/STARTTLS komunikace není podporována. SMTP port je možné změnit ze standardní hodnoty 25. Pro získání nastavení SMTP serveru kontaktujte Vašeho síťového administrátora. Na e-maily zaslané přístrojem není možné odpovědět.

SNMP

Pomocí protokolu SNMP lze číst aktuálně měřené hodnoty, stav alarmů a parametry alarmů. Přes protokol SNMP je možné též získat posledních 1000 naměřených hodnot z tabulky historie. Zápis přes SNMP protokol není podporován. Je podporována pouze verze protokolu **SNMPv1**. Pro čtení hodnot je využíván **UDP port 161**. Popis významu jednotlivých OID klíčů naleznete v MIB tabulce. MIB tabulkou je možné získat z www stránek přístroje. Heslo pro čtení je z výroby nastaveno na **public**. Položka **System location** (OID 1.3.6.1.2.1.1.6 - sysLocation) je ve výchozím nastavení prázdná. Jeho změnu je možné provést pomocí www stránek. Přístroj poskytuje následující OID klíče:

| OID | Popis | Typ |
|------------------------------------|---|---------|
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1 | Informace o přístroji | |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.1.0 | Název přístroje | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.2.0 | Sérové číslo | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.3.0 | Typ přístroje | Integer |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch | Měřené hodnoty (kde ch=1-kanál 1, atd.) | |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.1.0 | Jméno kanálu | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.2.0 | Aktuálně měřená hodnota – text | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.3.0 | Aktuálně měřená hodnota | Int*10 |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.4.0 | Stav alarmu kanálu (0/1/2) | Integer |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.5.0 | Horní limit | Int*10 |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.6.0 | Dolní limit | Int*10 |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.7.0 | Hystereze | Int*10 |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.8.0 | Časové zpoždění | Integer |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.9.0 | Jednotka | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.10.0 | Stav alarmu kanálu – text | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.11.0 | Minimální změřená hodnota kanálu | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.12.0 | Maximální změřená hodnota kanálu | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.bin | Binární vstup (kde bin=6-BIN1, bin=10-BIN5) | |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.bin.1.0 | Jméno binárního kanálu | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.bin.2.0 | Stav binárního kanálu – text | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.bin.3.0 | Stav binárního kanálu | Integer |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.bin.4.0 | Stav alarmu binárního vstupu – text | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.bin.5.0 | Stav alarmu binárního vstupu (0/1) | Integer |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.3.1.0 | Text SNMP Trapu | String |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.5.4.1.1.ch.nr | Hodnoty v tabulce historie (kde ch je číslo kanálu a nr je pořadové číslo vzorku) | Int*10 |

V případě aktivace alarmu může být odeslána varovná zpráva (trap) na zvolené IP adresy. Adresy je možné nastavit pomocí www stránek. Trapy jsou odesílány prostřednictvím **UDP** protokolu na **portu 162**. Přístroj může odesílat následující trapy:

| Trap | Popis | |
|-------------|--|---|
| 0/0 | Restart přístroje | |
| 6/0 | Testovací trap | |
| 6/1 | Chyba synchronizace času s NTP serverem | |
| 6/2 | Chyba odesílaní emailu | Chyba přihlašování na SMTP server |
| 6/3 | | Chyba SMTP autentizace |
| 6/4 | | Během komunikace se SMTP serverem nastala chyba |
| 6/5 | | Nelze otevřít TCP spojení na zadaný SMTP server |
| 6/6 | | Chyba DNS při překladu adresy SMTP serveru |
| 6/7 | Chyba zasílaní SOAP zprávy | Chybějící soubor SOAP ve web oblasti |
| 6/8 | | Nelze zjistit MAC adresu k zadané adrese |
| 6/9 | | Chyba navazování TCP spojení na zadaný server |
| 6/10 | | Chybná odpověď na zaslанou SOAP zprávu |
| 6/11 – 6/15 | Signalizace horního alarmu na kanálu | |
| 6/21 – 6/25 | Signalizace dolního alarmu na kanálu | |
| 6/31 – 6/35 | Signalizace zániku alarmu na kanálu | |
| 6/41 – 6/45 | Chyba měření na kanálu | |
| 6/51 – 6/55 | Signalizace alarmu na binárním vstupu | |
| 6/61 – 6/65 | Signalizace zániku alarmu na binárním vstupu | |

Modbus TCP

Pro komunikaci s řídícími SCADA systémy podporuje přístroj komunikační protokol Modbus. Je využíván Modbus TCP protokol. Standardně je **TCP port** nastaven na **502**. Port je možné změnit pomocí www rozhraní. Na přístroj mohou být v jeden okamžik připojeni dva Modbus klienti. Modbus adresa zařízení (Unit Identifier) může být libovolná. Zápis pomocí protokolu Modbus není podporován. Popis protokolu Modbus je zdarma k dispozici na www stránkách: www.modbus.org.

Podporované Modbus příkazy (funkce):

| Příkaz | Kód | Popis |
|--------------------------|------|---------------------------------|
| Read Holding Register(s) | 0x03 | Vyčte 16ti bitový(é) registr(y) |
| Read Input Register(s) | 0x04 | Vyčte 16ti bitový(é) registr(y) |

Modbus registry přístroje. Adresa může být v závislosti na typu použité komunikační knihovny o jedničku vyšší:

| Adresa [DEC] | Adresa [HEX] | Hodnota | Typ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| 39970 | 0x9C22 | První dvojčíslí sériového čísla | BCD |
| 39971 | 0x9C23 | Druhé dvojčíslí sériového čísla | BCD |
| 39972 | 0x9C24 | Třetí dvojčíslí sériového čísla | BCD |
| 39973 | 0x9C25 | Čtvrté dvojčíslí sériového čísla | BCD |
| 39974 | 0x9C26 | Typ přístroje | uInt |
| 39975 – 39979 | 0x9C27 – 0x9C2B | Aktuálně měřené hodnoty na kanálu | Int*10 |
| 39980 – 39984 | 0x9C2C – 0x9C30 | Jednotka měřeného kanálu | Ascii |
| 39985 – 39989 | 0x9C31 – 0x9C35 | Stav alarmu na kanálu | uInt |
| 39990 – 39994 | 0x9C36 – 0x9C3A | Stav binárního vstupu | uInt |
| 39995 – 39999 | 0x9C3B – 0x9C3F | Stav alarmu binárního vstupu | uInt |
| 40000 | 0x9C40 | Teplota/vlhkost na kanálu 1 | Int*10 |
| 40001 | 0x9C41 | Stav alarmu kanál 1 | Ascii |
| 40002 | 0x9C42 | Horní mez kanál 1 | Int*10 |
| 40003 | 0x9C43 | Dolní mez kanál 1 | Int*10 |
| 40004 | 0x9C44 | Hystereze kanál 1 | Int*10 |
| 40005 | 0x9C45 | Prodleva (časové zpoždění) kanál 1 | uInt |
| 40006 | 0x9C46 | Teplota/vlhkost na kanálu 2 | Int*10 |
| 40007 | 0x9C47 | Stav alarmu kanál 2 | Ascii |
| 40008 | 0x9C48 | Horní mez kanál 2 | Int*10 |
| 40009 | 0x9C49 | Dolní mez kanál 2 | Int*10 |
| 40010 | 0x9C4A | Hystereze kanál 2 | Int*10 |
| 40011 | 0x9C4B | Prodleva (časové zpoždění) kanál 2 | uInt |
| 40012 | 0x9C4C | Teplota/vlhkost na kanálu 3 | Int*10 |
| 40013 | 0x9C4D | Stav alarmu kanál 3 | Ascii |
| 40014 | 0x9C4E | Horní mez kanál 3 | Int*10 |
| 40015 | 0x9C4F | Dolní mez kanál 3 | Int*10 |
| 40016 | 0x9C50 | Hystereze kanál 3 | Int*10 |
| 40017 | 0x9C51 | Prodleva (časové zpoždění) kanál 3 | uInt |
| 40018 | 0x9C52 | Teplota/vlhkost na kanálu 4 | Int*10 |
| 40019 | 0x9C53 | Stav alarmu kanál 4 | Ascii |
| 40020 | 0x9C54 | Horní mez kanál 4 | Int*10 |
| 40021 | 0x9C55 | Dolní mez kanál 4 | Int*10 |
| 40022 | 0x9C56 | Hystereze kanál 4 | Int*10 |
| 40023 | 0x9C57 | Prodleva (časové zpoždění) kanál 4 | uInt |

Vysvětlivky:

| | |
|--------|---|
| Int*10 | register je ve formátu integer*10 – 16 bitů |
| uInt | register je v rozsahu 0 – 65535 |
| Ascii | znak |
| BDC | register má tvar BCD kódu |
| n/a | položka není definována, ale může být čtena |

Stavy alarmů mohou nabývat těchto hodnot (Ascii):

| | |
|----|-------------------------------------|
| no | zádný alarm |
| lo | veličina je nižší než nastavená mez |
| hi | veličina je vyšší než nastavená mez |

SOAP

Přístroj umožňuje zasílat aktuálně měřené hodnoty pomocí **SOAP v1.1** protokolu. Přístroj v pravidelném intervalu zasílá na zadaný www server hodnoty v XML formátu. Výhodou tohoto protokolu je, že komunikace je inicializována ze strany přístroje. Díky tomu není nutné nastavovat přesměrování portů. Pokud není možné doručit SOAP zprávu, je zasláno varovné hlášení pomocí SNMP Trap nebo Syslog protokolu. Soubor s popisem XML souboru tzn. XSD schéma je možné získat z následující adresy: <http://cometsystem.cz/schemas/soapP8xxxBinIn.xsd>. Příklad SOAP zprávy:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <soap:Body>
    <InsertP8xxxBinInSample xmlns="http://cometsystem.cz/schemas/soapP8xxxBinIn.xsd">

      <name>Web Sensor</name>
      <sn>14969090</sn>
      <tmr>10</tmr>
      <kind>4360</kind>

      <c i="1">
        <e>1</e>
        <n>freezer</n>
        <u>C</u>
        <p>1</p>
        <v>-10.4</v>
        <a>no</a>
        <h>-5.0</h>
        <l>-20.0</l>
      </c>

      ...
      ...
      ...

      <c i="5">
        <e>0</e>
        <n>Channel 5</n>
        <u>n/a</u>
        <p>1</p>
        <v>-11000</v>
        <a>no</a>
        <h>50.0</h>
        <l>0.0</l>
      </c>

      <b i="6">
        <e>1</e>
        <n>Door 1</n>
        <b0>open</b0>
        <b1>closed</b1>
        <v>0</v>
        <a>no</a>
      </b>

      ...
      ...
      ...

      <b i="8">
        <e>1</e>
        <n>power</n>
        <b0>fail</b0>
        <b1>OK</b1>
        <v>0</v>
        <a>ac</a>
      </b>
```

```

</InsertP8xxxxBinInSample>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

| Element | Popis | |
|------------------------------------|---------------------|---|
| Obecné elementy | <name> | Popis přístroje. |
| | <sn> | Sériové číslo zařízení (osmimístné celé číslo). |
| | <tmr> | Interval zasílaní SOAP zpráv [sec]. |
| | <kind> | Číslo (kód) identifikující typ přístroje: |
| | Zařízení | Kód [DEC] |
| | P8652 | 4360 |
| | P8552 | 4361 |
| Elementy pro kanály | <e> | Informace o povolení měřicího kanálu (1 – zapnuto/ 0 – vypnuto). |
| | <n> | Jméno kanálu. |
| | <u> | Jednotka měřené veličiny (C , F nebo RH). Pokud není jednotka definována je zobrazeno n/a . |
| | <p> | Počet desetinných míst. Vždy 1 . |
| | <v> | Obsahuje měřenou hodnotu (desetinné místo odděleno tečkou). V případě chyby na kanále je zobrazeno číslo -11000 a menší. |
| | <a> | Stav alarmu, kde no – alarm není signalizován, hi – horní alarmová hodnota, lo – dolní alarmová hodnota. |
| | <h> | Nastavená hodnota horního limitu alarmu na kanále. |
| | <l> | Nastavená hodnota dolního limitu alarmu na kanále. |
| Elementy pro binární vstupy | <e> | Informace o povolení binárního vstupu (1 – zapnuto/ 0 – vypnuto). |
| | <n> | Jméno binárního vstupu. |
| | <b0> | Popis stavu „ 0 “ binárního vstupu. |
| | <b1> | Popis stavu „ 1 “ binárního vstupu. |
| | <v> | Aktuální stav binárního vstupu (0 , 1 nebo -11000). |
| | <a> | Stav alarmu, kde no – alarm není signalizován, ac – alarm je aktivní. |

Syslog

Přístroj umožňuje zasílaní textových zpráv na zvolený Syslog server. Události jsou zasílaný pomocí **UDP** protokolu na **portu 514**. Syslog zpráva je kompatibilní se specifikací RFC5424 a RFC5426. Události při kterých je odesílána Syslog zpráva jsou uvedeny v tabulce:

| Text | Událost |
|---------------------------|---|
| Sensor - fw 4-5-8.x | Restart přístroje |
| NTP synchronization error | Chyba synchronizace času s NTP serverem |
| Testing message | Testovací syslog zpráva |
| Email login error | Chyba odesílaní emailu |
| Email auth error | |
| Email some error | |
| Email socket error | |
| Email dns error | |
| SOAP file not found | Chyba odesílaní SOAP zprávy |
| SOAP host error | |
| SOAP sock error | |
| SOAP delivery error | |
| SOAP dns error | |
| High alarm CHx | Signalizace horního alarmu na kanálu |
| Low alarm CHx | Signalizace dolního alarmu na kanálu |
| Clearing CHx | Signalizace zániku alarmu na kanálu |
| Error CHx | Chyba měření na kanálu |
| Alarm BINx | Signalizace alarmu na binárním vstupu |
| Clearing BINx | Zánik alarmu na binárním vstupu |

SNTP

Přístroj umožňuje synchronizaci času s NTP (SNTP) serverem. Je podporován SNMP protokol verze 3.0 (RFC1305). Synchronizace času je prováděna jednou za 24 hodin. Může být volitelně nastavena synchronizace každou hodinu. Pro úspěšnou synchronizaci je nezbytné nastavit IP adresu SNTP serveru. Dále je možné nastavit posunutí od GMT pro správné nastavení časové zóny. Čas je využíván v grafech a při stahování historie prostřednictvím CSV souboru. Maximální odchylka času mezi dvěma synchronizacemi při intervalu 24hodin je 90sec.

Software development kit

Přístroj poskytuje na svých web stránkách dokumentaci a příklady použití komunikačních protokolů. SDK je k dispozici na stránce knihovny (About – Library).

| SDK Soubor Poznámka | |
|---------------------|--|
| snmp.zip | Popis OID klíčů SNMP a SNMP Trapů, MIB tabulky. |
| modbus.zip | Čísla Modbus registrů, příklad čtení hodnot pomocí Python skriptu. |
| xml.zip | Popis souboru values.xml, příklady souboru, XSD schéma, Python příklad. |
| json.zip | Popis souboru values.json, příklad souboru, příklad čtení hodnot Python skriptem. |
| soap.zip | Popis XML formátu SOAP zprávy, příklad SOAP zprávy, XSD schéma, příklady příjmu SOAP zpráv pomocí jazyků .net, PHP a Python. |
| syslog.zip | Popis syslog protokolu, jednoduchý syslog server pomocí Python. |

Odstraňování problémů

Kapitola popisuje nejčastější problémy při provozu snímače Web Sensor P8552, snímače Web Sensor P8652 a způsob odstranění těchto problémů. Dříve než zavoláte technickou podporu si tuto kapitolu prostudujte.

Zapomněl jsem IP adresu přístroje

IP adresa je z výroby nastavena na hodnotu **192.168.1.213**. Pokud jste ji změnili a novou IP adresu jste zapomněli, spusťte program TSensor a stiskněte tlačítko **Najít zařízení....**. V novém okně budou zobrazeny všechny dostupné přístroje.

Nemohu se připojit k přístroji

V okně vyhledávání se zobrazí pouze IP a MAC adresa

Další podrobnosti jsou označeny jako **N/A**. Tento problém se vyskytuje v případě, že IP adresa přístroje je nastavena do jiné sítě, než do které je právě přístroj připojen.

V programu TSensor zvolte v okně **Najít zařízení** tlačítko **Změnit IP adresu**. Dále postupujte dle pokynů programu. Pokud chcete přiřadit IP adresu automaticky pomocí DHCP serveru nastavte IP adresu přístroje na **0.0.0.0**.

IP adresa přístroje se nezobrazí v okně pro nalezení zařízení

V menu programu TSensor zvolte v okně **Najít zařízení** tlačítko **Pomoc! Mé zařízení nebylo nalezeno!** Postupujte podle pokynů programu. MAC adresu přístroje naleznete na výrobním štítku.

Přístroj nelze nalézt ani po ručním zadání MAC adresy

Tento problém se vyskytuje zejména v případech, kdy IP adresa přístroje patří do jiné sítě a zároveň má chybně zadанou adresu brány a masku podsítě.

V tomto případě je nutné, aby v síti byl aktivní DHCP server. V menu programu TSensor zvolte v okně **Najít zařízení** tlačítko **Pomoc! Mé zařízení nebylo nalezeno!** Jako novou IP adresu přístroje zadejte **0.0.0.0**. Postupujte podle pokynů programu. MAC adresu přístroje

naleznete na výrobním štítku. Alternativou je návrat zařízení do továrního nastavení pomocí tlačítka na přístroji.

Místo měřené hodnoty je zobrazeno Error nebo n/a

Hodnota **n/a** je zobrazena těsně po zapnutí nebo restartu přístroje. Pokud je chybový kód zobrazen trvale, zkонтrolujte zda jsou sondy správně připojeny k přístroji. Ověřte zda sonda není umístěna v teplotě mimo pracovní rozsah a zda není porušen kabel sondy. Dále prosím provedte nové vyhledání sond pomocí [www rozhraní](http://www.rozhraní). Seznam chybových kódů:

| Chyba | Kód | Popis | Poznámka |
|---------|--------|--|---|
| n/a | -11000 | Hodnota není změřena. | Kód je zobrazen po zapnutí přístroje, nebo pokud kanál není zapnut pro měření. |
| Error 1 | -11001 | Na měřící sběrnici nebyla detekována žádná sonda. | Zkontrolujte připojení sond a neporušnost kabelů sond. |
| Error 2 | -11002 | Detekován zkrat měřící sběrnice. | Ověřte neporušnost kabelů sond. Zkontrolujte, zda jsou připojeny pouze podporované sondy. Sondy Pt100/Pt1000 a Ni100/Ni1000 nelze s přístrojem použít. |
| Error 3 | -11003 | Nelze číst hodnoty ze sondy s uloženým ROM kódem v přístroji. | Dle štítku na sondě ověřte, zda je připojena sonda se správným ROM kódem. Zkontrolujte, zda nejsou porušeny kably sondy. Sondu s jiným ROM kódem je nutné znova vyhledat. |
| Error 4 | -11004 | Chyba komunikace (CRC). | Zkontrolujte neporušnost kabelů sondy a ověřte, zda není použit delší kabel sondy, než je dovoleno. Zkontrolujte, zda kabel sondy není veden kolem zdrojů EM rušení (silové vedení, frekvenční měniče, atd.). |
| Error 5 | -11005 | Chyba minimální měřené hodnoty sondou. | Přístroj změřil nižší nebo vyšší než povolenou hodnotu. Zkontrolujte prostředí, ve kterém je sonda instalována. Zkontrolujte neporušnost sondy. |
| Error 6 | -11006 | Chyba maximální měřené hodnoty sondou. | |
| Error 7 | -11007 | Chyba napájení u vlhkostní sondy nebo chyba měření u teplotní sondy. | Kontaktujte technickou podporu. Spolu s popisem chyby zašlete diagnostický soubor \diag.log. |
| Error 8 | -11008 | Chyba měření napětí u vlhkostní sondy. | |
| Error 9 | -11009 | Nepodporovaný typ sondy | Kontaktujte technickou podporu či distributora pro získání aktualizace firmware přístroje. |

Binární vstupy nezobrazují správně stav

Pravděpodobně je zvolen nesprávný typ binárního vstupu. Proveďte přepnutí typu pomocí [www rozhraní](http://www.rozhraní). Při připojení beznapěťového kontaktu (např. dveřní kontakt) vyberte volbu **Dry contact**. Volbu **Voltage contact** použijte pro detektor střídavého napětí SP008.


Zapomněl jsem heslo pro nastavení

Proveďte návrat k továrnímu nastavení dle následujícího odstavce.

Tovární nastavení

Tento postup vrátí přístroj do továrního nastavení. Jsou změněny i síťové parametry (IP adresa, maska podsítě, atd.). Procedura pro provedení továrního nastavení:

- odpojte napájení přístroje (odpojení napájecího adaptéru, nebo odpojení RJ45 konektoru pokud je využíváno PoE)
- tenkým špičatým předmětem (např. kancelářská sponka) stiskněte tlačítko pod otvorem na levé straně přístroje




- připojte napájení, vyčkejte 10s a tlačítko uvolněte

Technická specifikace

Informace o technických specifikacích přístroje.

Rozměrový náčrt



Základní parametry

Napájecí napětí P8552:

stejnosměrné napětí od 4.9V do 6.1V, konektor souosý, průměr 5x 2.1mm, kladný pól uprostřed, min. 250mA

Napájecí napětí P8652:

napájení z ethernetového kabelu dle IEEE 802.3af, PD Class 0 (max. 12.95W), napětí od 36V do 57V DC. Pro napájení jsou využívány páry 1, 2, 3, 6 nebo 4, 5, 7, 8.

nebo stejnosměrné napětí od 4.9V do 6.1V, konektor souosý, průměr 5x 2.1mm, kladný pól uprostřed, min. 250mA

Spotřeba:

~ 1W v závislosti na provozním režimu

Krytí:

IP30 skříň s elektronikou

Interval měření:

2s

Přesnost měření (závislé na použité sondě – parametry sondy DSTG8/C):

±0.5°C v rozsahu teplot od -10°C do +85°C

±2.0°C v rozsahu teplot od -10°C do -50°C

±2.0°C v rozsahu teplot od +85°C do +100°C

Rozlišení:

0.1°C

0.1%RH

Rozsah měření teploty (omezeno teplotním rozsahem použité sondy):

-55°C až +100°C

Doporučené sondy:

Teplotní sonda DSTR162/C max. délky 10m

Teplotní sonda DSTGL40/C max. délky 10m

Teplotní sonda DSTG8/C max. délky 10m

Vlhkostní sonda DSRH max. délky 5m

Vlhkostní sonda DSRH/C

Počet kanálů:

Dva cinch/RCA konektory (4 měřící kanály v přístroji)

Tři BIN vstupy na svorce typu WAGO 734

Typ binárního vstupu:

Bez galvanického oddělení, softwarově přepínatelný typ binárního vstupu (beznapěťový nebo napěťový kontakt).

Parametry binárního vstupu – beznapěťový kontakt (dry contact):

Napětí na svorkách rozpojeného kontaktu 3.3V

Proud sepnutým kontaktem 0.1mA

Maximální odpor kontaktu < 5kΩ

Parametry binárního vstupu – napěťový kontakt (voltage contact):

Napětí vstupu pro úroveň „LOW“ < 1.0V

Napětí vstupu pro úroveň „HIGH“ > 2.5V

Vnitřní odpor zdroje napětí < 2kΩ

Rozsah napětí na vstupu 0 až +30V

Odolnost proti přepólování vstupu ano

Komunikační port:

připojovací konektor RJ45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Doporučený připojovací kabel:

pro průmyslové nasazení je doporučený Cat5e STP kabel, v méně náročných aplikacích lze nahradit Cat5 kabelem, maximální délka kabelu 100m

Podporované protokoly:

TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, TFTP, DNS
HTTP, SMTP, SNMPv1, ModbusTCP, SNTP, SOAPv1.1, Syslog

SMTP protokol:

SMTP autentizace – AUTH LOGIN

Šifrovaná komunikace (SSL/TLS/STARTTLS) není podporována

Podporované www prohlížeče:

Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 55 a novější, Google Chrome 60 a novější, Microsoft Edge 25 a novější

Doporučené minimální rozlišení obrazovky:

1024 x 768

Paměť přístroje:

1000 hodnot pro každý kanál v nezálohované RAM paměti

100 hodnot v alarmovém logu v nezálohované RAM paměti

100 hodnot v systémovém logu v nezálohované RAM paměti

Materiál skříně:

ABS

Upevnění přístroje:

pomocí dvou otvorů na spodní straně přístroje

Hmotnost:

P8552 cca 140g, P8652 cca 145g

EMC:

ČSN EN 61326-1, ČSN EN 55011

Provozní podmínky

Rozsah provozních teplot a vlhkosti skříně s elektronikou pro P8652:

-20°C až +60°C, 0 až 100% RH (bez kondenzace)

Rozsah provozních teplot a vlhkosti skříně s elektronikou pro P8552:

-30°C až +80°C, 0 až 100% RH (bez kondenzace)

Rozsah provozních teplot doporučené sondy DSTR162/C:

-30°C až +80°C

Rozsah provozních teplot sondy DSTGL40/C:

-30°C až +80°C

Rozsah provozních teplot sondy DSTG8/C:

-50°C až +100°C

Rozsah provozních teplot sondy DSRH:

0 až 50°C, 0 až 100%RH (bez kondenzace)

Rozsah provozních teplot a vlhkosti sondy DSRH/C:

0 až 50°C, 0 až 100%RH (bez kondenzace)

Pracovní poloha:

libovolná

Vyřazení z provozu



Přístroj odpojíme a zajistíme jeho likvidaci podle platné legislativy pro zacházení s elektroodpady. Elektronické přístroje nepatří do směsného odpadu, ale musí být zlikvidovány v souladu s příslušnou legislativou (OEEZ směrnice).

Technická podpora a servis přístroje

Technickou podporu a servis zajišťuje distributor tohoto přístroje. Kontakt na něj je uveden v záručním listu, dodaném s přístrojem.

Preventivní údržba

Pravidelně kontrolujte neporušenosť kabelů sond a přívodních kabelů. Doporučený interval kalibrace je 2 roky. Doporučený kalibrační interval pro zařízení s vlhkostní sondou DSRH a DSRH/C je 1 rok.

Volitelné příslušenství

Kapitola obsahuje seznam volitelného příslušenství, které je možné k přístroji objednat za příplatek. Výrobce doporučuje používat výhradně originální příslušenství.

Teplotní sonda DSTR162/C

Teplotní sondy -30 až +80°C s digitálním senzorem DS18B20 s konektorem cinch pro snímač Web Sensor P8552 a Web Sensor P8652. Přesnost $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ od -10 do +80°C, $\pm 2^{\circ}\text{C}$ pod -10°C. Délka plastového pouzdra 25mm, průměr 10mm. Zaručená hermetičnost (IP67), senzor pevně spojený s PVC kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10m.

Teplotní sonda DSTGL40/C

Teplotní sondy -30 až +80°C s digitálním senzorem DS18B20 s konektorem cinch. Přesnost $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ od -10 do +80°C, $\pm 2^{\circ}\text{C}$ pod -10°C. Délka nerezového pouzdra 40mm, průměr 5,7mm. Nerez třídy 17240. Zaručená hermetičnost (IP67), senzor pevně spojený s PVC kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10m.

Teplotní sonda DSTG8/C

Teplotní sondy -50 až +100°C s digitálním senzorem DS18B20 s konektorem. Rozsah pracovních teplot až do 125°C. Přesnost $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ od -10 do +85°C, jinak $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Délka nerezového pouzdra 40mm, průměr 5,7mm. Nerez třídy 17240. Zaručená hermetičnost (IP67), senzor pevně spojený se silikonovým kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10m.

Vlhkostní sonda DSRH

Vlhkostní sonda s konektorem cinch. Přesnost měření relativní vlhkosti $\pm 3,5\%$ /RH v rozsahu 10%-90%RH při 25°C. Přesnost měření teploty $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Rozsah pracovních teplot 0 až +50°C. Sonda délky 88mm o průměru 18mm připojená pomocí PVC kabelu délky 1, 2 nebo 5m.

Sonda teploty a vlhkosti DSRH/C

Kompaktní sonda DSRH/C je určena pro měření teploty a relativní vlhkosti. Přesnost měření relativní vlhkosti $\pm 3,5\%$ /RH v rozsahu 10%-90%RH při 25°C. Přesnost měření teploty $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Rozsah pracovních teplot 0 až +50°C. Sonda délky 100mm o průměru 14mm. Sonda je připojiteLNá přímo k přístroji bez propojovacího kabelu.

Napájecí adaptér A1825

Napájecí adaptér 230V-50Hz/5V DC, 1.2A. Adaptér je nutné použít, pokud přístroj není napájen přes ethernetový kabel.


Držák skříně do stojanu RACK 19" MP046

Univerzální držák pro Web Sensor P8552 a Web Sensor P8652 pro snadnou montáž do stojanu RACK 19".

Držák sond do stojanu RACK 19" MP047


Univerzální držák sond pro snadné upevnění měřících sond do stojanu RACK 19".

Magnetický kontakt SA200A s kabelem




Detektor výpadku sít'ového napětí SP008

Detektor je určen k signalizaci přítomnosti napětí v zásuvce střídavého sít'ového rozvodu. Vstupní napětí: 230 Vac/50 Hz, sít'ová vidlice: typ C, doba odezvy: cca 1 sec.



Záplavový detektor LD-12


Detektor LD-12 slouží pro indikaci zaplavení prostoru vodou.



Poznámka: Při instalaci detektoru věnujte pozornost přiloženému návodu!

Optický detektor kouře SD-280


Optický detektor slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov.



Poznámka: Při instalaci detektoru věnujte pozornost přiloženému návodu!

PIR detektor pohybu osob JS-20

Detektor je určen k prostorové ochraně objektů.



Poznámka: Při instalaci detektoru věnujte pozornost přiloženému návodu!

Comet Database

Komplexní řešení pro sběr, alarmování a analýzu měřených dat z přístrojů firmy COMET. Centrální databázový server je postavený na technologii MS SQL. Díky koncepcii klient-server je možné k uloženým datům přistupovat z více míst zároveň. K zobrazení dat slouží databázový prohlížeč - Database Viewer. Jedna licence programu Comet Database obsahuje též jednu licenci prohlížeče Database Viewer.